




DIFFUSEUR À NÉBULISATION POUR HUILES ESSENTIELLES

NEBULIZATION DIFFUSER FOR ESSENTIAL OILS

HÉVÉA



1. Réducteur en verre soufflé / Reductor in blown glass / Blowm glass nozzle / Reduzier-Aufsatz aus geblasenem Glas / Boquilla de vidrio soplado / Riduttore in vetro soffiato / Redutor de vidro soprado
2. Verrière en verre soufflé / Glasbolle in geblasen glas / Blowm glass dome / Schale aus geblasenem Glas / Globo difusor de vidrio soplado / Ampolla in vetro soffiato / Cápsula de vidro soprado
3. Joint de support de la verrine / Bevestigingsring voor het glasbolletje / Glass dome support seal / Unterlegstück für Schale / Junta del soporte del difusor / Guarnizione di supporto dell'ampolla / Junta de apoio da cápsula
4. Socle en bois avec moteur intégré / Houder in hout met ingebouwde motor / Wooden base with integrated motor / Holzsockel mit integriertem Motor / Base de madeira com motor integrado / Base in legno con motore integrato / Base de madeira com motor integrado
5. Fiche de branchement de l'adaptateur secteur / Stekker om de stroomadapter aan te sluiten / Plug for connecting the AC adapter / Anschlussstecker für Netzadapter / Ficha de conexão del adaptador de CA / Spina dell'adattatore elettrico / Ficha de ligação do adaptador de alimentação elétrica
6. Interrupteur à 3 positions / Knop met 3 standen / 3-position switch / 3-Positionen-Schalter / Interruptor de 3 Posiciones / Interruttore a 3 posizioni / Interruptor de 3 posições
7. Couverture en bois / Deksel in hout / Wooden lid / Abdeckung aus Holz / Tapa de madeira / Copercchio in legno / Tampa de madeira
8. Pipette centrale / Centrale pipet / Central pipette / Zentrale Pipette / Pipeta central / Pipetta central
9. Niveau minimum de remplissage environ 20 gouttes d'huiles essentielles minimum / Minimaal vulniveau minstens 20 druppels essentiële oliën / Minimum filling level approx. 20 drops of essential oil at minimum / Mindestfüllhöhe, ca. 20 Tropfen ätherisches Öl min. / Nivel mínimo de llenado de alrededor de 20 gotas de aceites esenciales / Livello minimo di riempimento (circa 20 gocce di oli essenziali minimo) / Nivel mínimo de enchimento (cerca de 20 gotas de óleos essenciais, no mínimo)
10. Niveau maximum de remplissage à ne pas dépasser / Maximaal vulniveau nooit overschrijden! / Maximum filling level never to be exceeded / Maximale Füllhöhe, die niemals überschritten werden darf / Nivel máximo de llenado, no sobrepasar nunca / Livello massimo di riempimento (da non superare mai) / Nivel máximo de enchimento (nunca deve ser excedido)

Caractéristiques techniques / Technische Kenmerken / Technical Characteristics / Technische Eigenschaften / Características técnicas / Características técnicas / Dimensions (H)x(l) / Afmetingen (H)x(B) / Dimensions (H)x(l) / Maße (H)x(B) / Dimensiones (alto) x (ancho) / Dimensioni (A)x(L) / Dimensões (A)x(L): 200 x 120 mm

Poids / Gewicht / Weight / Gewicht / Peso / Peso: 750 - 800 g
Source d'énergie / Energiebron / Energy source / Stromzufuhr / Fuente de energía / Fonte di energia / Fonte de alimentação: 220 V
Matériaux: Bois naturel Hévéa et verre / Materia: Natuurlijk heveahout en glas / Materials: Natural rubber tree wood and glass / Materialien: natürliches Kautschukbaumholz und Glas / Materias: Madera natural de Hevea y vidrio / Materiali: legno naturale hevea e vetro / Materiais: madeira natural de árvore-da-borracha e vidro
Surface de diffusion / Verspreidingsreikwijdte / Diffusion surface / Zerstäubungsoberfläche / Área de difusión / Superficie di diffusione / Superficie de difusão: 80 - 120 cm²



- Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.
- Deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en zorgvuldig bewaren.
- Read these instructions carefully and keep them in a safe place.
- Lea y conserve cuidadosamente este manual de uso.

- Diese Anleitung bitte sorgfältig durchlesen und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Leggere attentamente e conservare con cura queste istruzioni per l'uso.
- Leia atentamente estas instruções de utilização e guarde-as.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent rester sous surveillance et ne pas jouer avec l'appareil.

Ne pas diffuser d'huiles essentielles en présence d'un enfant de moins de 7 ans sans prendre l'avis d'un spécialiste de santé. Attendre 30 minutes après la fin de la diffusion avant de remettre l'enfant dans la pièce.

Ne pas utiliser d'huiles essentielles dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfums ou d'essences de synthèse qui risqueraient d'endommager irrémédiablement le diffuseur.

L'appareil s'utilise uniquement avec les substances à diffuser préconisées. L'utilisation d'autres substances peut générer un risque de toxicité.

Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.

Le diffuseur doit être utilisé hors des zones exposées à une chaleur artificielle (radiateur, convecteur ou autre) ou à l'humidité (point d'eau).

Idéalement, il est recommandé de nettoyer la verrine tous les 15 jours et après une longue durée d'inutilisation de l'appareil.

Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.

Débrancher l'appareil avant toute manipulation telle que le nettoyage ou le rangement, par exemple.

Respecter les consignes d'entretien pour le nettoyage de l'appareil.

Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Cela annulerait la garantie. Seuls les techniciens d'usine sont autorisés à le démonter ou à le réparer (voir garantie contractuelle).

Ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.

Ne mettre aucun élément du diffuseur au lave-vaisselle et ne pas utiliser de produits détergents.

Ne pas couvrir le diffuseur avec toute matière ou objet.

La quantité d'huiles essentielles ne doit jamais être en dessous du niveau minimum indiqué sur le schéma (A) et ne dois jamais dépasser le niveau maximum indiqué sur le schéma (B).

Prendre soin de ne pas verser d'huile essentielle à l'extérieur de la verrine (cela pourrait endommager le joint de support et altérer sa fixation) ni sur le moteur ou le socle en bois. Si la verrine est mouillée, l'essuyer avec un chiffon doux.

L'appareil s'utilise uniquement avec l'unité d'alimentation détachable fournie. Ce produit fonctionne avec une alimentation très basse tension de sécurité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR ÉVITER L'ENCRASSEMENT DU PRODUIT.

Pour une diffusion parfaite, pensez à nettoyer votre verrine tous les 15 jours.

Brancher le diffuseur et placer l'interrupteur en position (I) ou (II).

Retirer le réducteur en verre soufflé de la verrine et verser de l'alcool à 90° ou 70° dans la verrine en respectant les niveaux minimum et maximum, remplacer le réducteur.

Faire diffuser l'alcool pendant 2 à 3 minutes. Si l'alcool n'a pas été totalement diffusé, vider la verrine.

Puis vous pouvez utiliser normalement le diffuseur.

N.B. : N'insérer aucun objet à l'intérieur de la verrine telle qu'une tige métallique, aiguille ou brosse dure. Cela pourrait endommager irrémédiablement la pipette centrale. Si vous n'utilisez pas votre diffuseur pendant une période prolongée, pensez à le vider et à le nettoyer car les huiles essentielles risqueraient de se solidifier, d'altérer son fonctionnement et de tacher irrémédiablement la verrine. Ne mettez aucun élément du diffuseur au lave-vaisselle. Ne pas utiliser de produits détergents.

Si vous avez cassé votre diffuseur, vous pouvez en commander une nouvelle auprès de votre point de vente habituel.

MODE D'EMPLOI

Le diffuseur à nébulisation Hévéa peut être utilisé avec les mélanges pour diffusion Puressentiel® ou avec des huiles essentielles Puressentiel 100% pures et naturelles.

Brancher le diffuseur et placer l'interrupteur en position (I) ou (II) selon le mode de diffusion souhaité (voir fonctionnement).

Retirer le réducteur de la verrine et verser l'huile essentielle de sorte que la quantité soit comprise entre le niveau minimum indiqué sur le schéma (A) et le niveau maximum indiqué sur le schéma (B). L'intégration d'huile essentielle lorsque le diffuseur est en marche permet d'éviter toute infiltration d'huile essentielle dans la pipette centrale.

Placer le réducteur sur la verrine.

Pour éteindre le diffuseur, positionner l'interrupteur sur la position (O). En positions (I) et (II), l'interrupteur s'éteint seul au bout d'une heure.

Vider l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

FUNCTIONNEMENT

L'interrupteur a 3 positions:

Position (O) : « arrêt »

Position (I) : Faible débit de diffusion pour une puissance volumétrique de 80 à 120 m³

Position (II) : Fort débit de diffusion pour une puissance volumétrique de 100 à 120 m³

Dans les deux positions, le diffuseur est équipé d'une minuterie qui démarre dès la mise en fonction de l'appareil (2 min de marche, 1 min de pause, arrêt automatique au bout d'une heure)

CHANGEMENT D'HUILE ESSENTIELLE

Débrancher le diffuseur

Retirer le réducteur

En tenant fermement le socle en bois et en maintenant la verrine en place, retourner le diffuseur et vider le contenu de la verrine

Nettoyer l'intérieur de la verrine comme indiqué précédemment puis verser un mélange pour diffusion Puressentiel ou une des huiles essentielles Puressentiel®.

GARANTIE CONTRACTUELLE

Puressentiel® accorde, pour le moteur du diffuseur, la garantie contractuelle suivante sous réserve que chaque condition ci-après énoncée soit respectée. Notre garantie contractuelle s'applique à tous les défauts ou dysfonctionnements du moteur du diffuseur Puressentiel® dans les conditions normales d'utilisation énoncées ci-dessus. La garantie contractuelle est exclue chaque fois que l'une des conditions normales d'utilisation n'est pas respectée. Cette garantie ne prend pas en compte les verrines et réducteurs cassés.

La présente garantie est valable 2 ans à compter de la date d'achat du diffuseur Puressentiel® mentionné sur le justificatif d'achat. Aucune demande de mise en œuvre de la garantie contractuelle ne sera recevable sans être accompagnée de l'original du justificatif d'achat du diffuseur. La garantie, si elle est due, donnera lieu à un remplacement du diffuseur dans un délai de 45 jours à compter de l'enregistrement du retour du diffuseur dans son magasin agréé.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez :

- 1° Utiliser pour l'envoi du diffuseur en recommandé avec avis de réception, l'emballage d'origine ou un emballage suffisamment protecteur des chocs ;
- 2° Joindre l'original du justificatif d'achat du diffuseur Puressentiel® ;
- 3° Envoyer le colis en recommandé avec avis de réception auprès de notre support technique se trouvant à l'adresse suivante :

- Pour la Belgique : Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique.

- Pour la France métropolitaine : SAV PURESSENTIEL – Elitech France - 851 rue de Bernau, 94500 Champigny-sur-Marne.

- Pour les pays hors France métropolitaine et Belgique : à votre point de vente. La garantie contractuelle ne sera pas due si les conditions de retour ne sont pas respectées.

Tout envoi/recours à la garantie pourra être précédé :

- d'un appel au numéro suivant :
- Pour la Belgique : +32 (0) 2.896.44.88
- Pour la France métropolitaine : +33 (0) 1 44 40 55 00
- Pour les pays hors France métropolitaine et Belgique : au numéro de votre point de vente.

• ou de l'envoi d'un e-mail à l'adresse suivante : info@puressentiel.com

La société PURESSENTIEL assumera la charge financière et les risques de l'acheminement du produit défectueux et du produit remplacé chaque fois que la garantie contractuelle ou la garantie légale du produit aura valablement été revendiquée par le client. Dans tous les autres cas, les frais et risques d'acheminement resteront à la charge du client. La présente garantie se rajoute à la garantie légale du produit et ce, dans le respect de la législation en vigueur du pays concerné.

Indépendamment de la présente garantie contractuelle, la société PURESSENTIEL dispose d'un service client de contenu du produit vendu au contrat et des ventes redhibitoires dans les conditions prévues légalement pour chacun des pays dont pour la Belgique les articles prévus par la Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES



à découvrir sur www.puressentiel.com

Nous vous recommandons de ne diffuser que les mélanges pour diffusion Puressentiel® prêts à l'emploi ou des huiles essentielles 100% pures et naturelles botaniquement et biochimiquement définies de la gamme Puressentiel®. Puressentiel® vous propose des mélanges pour diffusion aux huiles essentielles 100% pures et naturelles pour profiter tout au long de l'année des bienfaits des huiles essentielles. Ils sont justement dosés et prêts à l'emploi. Idéal pour créer une ambiance olfactive agréable et profiter des nombreux vertus des huiles essentielles. Pour plus d'informations, se référer à l'étui.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Lees vóór gebruik van de verspreider aandachtig deze voorzorgsmaatregelen.

Het toestel mag nooit worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, behalve onder toezicht of wanneer zij richtlijnen hebben gekregen.

Het schoonmaken en onderhouden door de gebruiker mag niet gebeuren door kinderen die niet onder toezicht staan.

De kinderen moeten onder toezicht blijven en mogen niet spelen met het toestel.

Geen essentiële oliën verspreiden in het bijzijn van een kind jonger dan 7 jaar zonder het advies in te winnen van een gezondheids-specialist. 30 minuten na het einde van de verspreiding wachten alvorens een kind toe te kamer toe te laten.

Geen essentiële oliën gebruiken waarvan het gebruik voor verspreiding wordt afgeraden. Geen parfums of synthetische essences gebruiken die de verspreider onherstelbaar zouden beschadigen.

Het toestel mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde uitneembare voedingseenheid. Dit product werkt op een zeer lage veiligheids spanning.

Reinig het glasbolletje om de twee weken voor een perfecte verstuiving.

De verspreider aansluiten en de schakelaar in stand (I) of (II) plaatsen.

De reductor in geblasen glas van het glasbolletje verwijderen en alcohol van 90° of 70° in het glasbolletje gieten met aandacht voor de minimum- en maximumniveaus. De reductor terugplaatsen.

De alcohol 2 tot 3 minuten laten verspreiden. Als de alcohol niet volledig verspreid is, het glasbolletje ledigen.

Daarna kunt u de verspreider normaal gebruiken.

N.B.: Steek geen voorwerpen in het glasje, zoals een ijzeren staafje, naald of harde borstel. Dit kan de centrale pipet immers onherstelbaar beschadigen. Gebruik u de verstuiver gedurende langere tijd niet? Denk er dan aan hem leeg te maken en te reinigen. Anders kunnen de essentiële oliën verhariden, de werking van het toestel verstoren en het glasbolletje voor altijd bevleken. Reinig geen enkel onderdeel in de vaatwasser. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

Als het glasbolletje is gebroken, kunt u een nieuw bestellen in het verkoopkantoor in uw buurt.

In ideale omstandigheden is het raadzaam het glasbolletje om de twee weken te reinigen, alsook na een lange periode waarin de verspreider niet werd gebruikt.

Een continue gebruik van de verspreider kan het product op de lange termijn beschadigen en de levensduur ervan verkorten.

Het toestel van de netstroom halen alvorens het te manipuleren, bijvoorbeeld om het te reinigen of op te bergen.

De onderhoudsrichtlijnen naleven om het toestel te reinigen.

Het toestel niet demonteren of proberen te herstellen indien het niet werkt. Dat zou de waarborg tenietdoen. Alleen fabriekstechnici mogen het toestel demonteren of herstellen (zie contractuele waarborg).

De verspreider loskoppelen

De verspreider niet afdekken met om het even welk materiaal of voorwerp.

De gevoetheid essentiële olie mag nooit kleiner zijn dan het minimumniveau aangegeven op het schema (A) en nooit groter dan het maximumniveau aangegeven op het schema (B).

Ervoor zorgen dat er geen essentiële olie wordt gemorst op de buitenkant van het glasbolletje (dat zou de bevestigingsring kunnen beschadigen en de fitting ervan kunnen aantasten), noch op de motor of de houten sokkel. Het glasbolletje kan men afdrogen met een zachte doek.

Het toestel mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde uitneembare voedingseenheid. Dit product werkt op een zeer lage veiligheids spanning.

Geen essentiële oliën verspreiden in het bijzijn van een kind jonger dan 7 jaar zonder het advies in te winnen van een gezondheids-specialist. 30 minuten na het einde van de verspreiding wachten alvorens een kind toe te kamer toe te laten.

Geen essentiële oliën gebruiken waarvan het gebruik voor verspreiding wordt afgeraden. Geen parfums of synthetische essences gebruiken die de verspreider onherstelbaar zouden beschadigen.

Het toestel mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde uitneembare voedingseenheid. Dit product werkt op een zeer lage veiligheids spanning.

Reinig het glasbolletje om de twee weken voor een perfecte verstuiving.

De verspreider aansluiten en de schakelaar in stand (I) of (II) plaatsen.

De reductor in geblasen glas van het glasbolletje verwijderen en alcohol van 90° of 70° in het glasbolletje gieten met aandacht voor de minimum- en maximumniveaus. De reductor terugplaatsen.

De alcohol 2 tot 3 minuten laten verspreiden. Als de alcohol niet volledig verspreid is, het glasbolletje ledigen.

Daarna kunt u de verspreider normaal gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

De Hevea vernevelaar kan worden gebruikt met de verspreidingsmengels Puressentiel® of met een van de 100% zuivere en natuurlijke essentiële oliën Puressentiel®.

Sluit de verspreider aan op het net en plaats de schakelaar in stand (I) of (II) volgens de gewenste verspreidingsmodus (zie werking).

Haal de reductor van het glasbolletje en giet essentiële olie op tot een hoeveelheid die begrepen is tussen het minimumniveau aangeduid op het schema (A) en het maximumniveau aangeduid op het schema (B). Door essentiële olie toe te voegen wanneer de verspreider in werking is, vermindert men dat er essentiële olie in de centrale pipet komt.

De reductor terug op het glasbolletje plaatsen.

Om de verspreider te doven: de schakelaar in stand (O) plaatsen. In stand (I) en (II) schakelt het toestel vanzelf uit na een uur.

Het toestel ledigen als u het voor een lange tijd niet gebruikt.

WERKING

Schakelaar met 3 standen:

Stand (O) : "stop"

Stand (I) : laag verspreidingsdebiet voor een volumiek vermogen van ongeveer 80 m³

Stand (II) : hoog verspreidingsdebiet voor een volumiek vermogen van 100 tot 120 m³

In de beide standen is de verspreider voorzien van een klokje dat start bij de inwerkingstelling van het toestel (2 min. werking, 1 min. pauze, automatische stop na één uur.)

EEN ANDERE ESSENTIËLE OLIE GEBRUIKEN

De verspreider loskoppelen

Neem de glazen dop af

Houd de houten houder stevig vast, draai de verspreider om en giet de inhoud uit het glasbolletje

Reinig het glasbolletje zoals hierboven aangegeven en giet er dan een van de essentiële oliën in van Puressentiel® of een van de mengsels voor verspreiding van Puressentiel®.

CONTRACTUELLE GARANTIE

Deze garantie verleiend de volgende garantie voor de verstuivingsmotor, technische ondersteuning en het aanpak van klachten.

Onze garantie contractuelle est exclue chaque fois que l'une des conditions normales d'utilisation n'est pas respectée. Cette garantie ne prend pas en compte les verrines et réducteurs cassés.

La présente garantie est valable 2 ans à compter de la date d'achat du diffuseur Puressentiel® mentionné sur le justificatif d'achat. Aucune demande de mise en œuvre de la garantie contractuelle ne sera recevable sans être accompagnée de l'original du justificatif d'achat du diffuseur. La garantie, si elle est due, donnera lieu à un remplacement du diffuseur dans un délai de 45 jours à compter de l'enregistrement du retour du diffuseur dans son magasin agréé.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez :

- 1° Utiliser pour l'envoi du diffuseur en recommandé avec avis de réception, l'emballage d'origine ou un emballage suffisamment protecteur des chocs ;
- 2° Joindre l'original du justificatif d'achat du diffuseur Puressentiel® ;
- 3° Envoyer le colis en recommandé avec avis de réception auprès de notre support technique se trouvant à l'adresse suivante :

- Pour la Belgique : Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique.

- Pour la France métropolitaine : SAV PURESSENTIEL – Elitech France - 851 rue de Bernau, 94500 Champigny-sur-Marne.

- Pour les pays hors France métropolitaine et Belgique : à votre point de vente. La garantie contractuelle ne sera pas due si les conditions de retour ne sont pas respectées.

Tout envoi/recours à la garantie pourra être précédé :

- d'un appel au numéro suivant :
- Pour la Belgique : +32 (0) 2.896.44.88
- Pour la France métropolitaine : +33 (0) 1 44 40 55 00
- Pour les pays hors France métropolitaine et Belgique : au numéro de votre point de vente.

• ou de l'envoi d'un e-mail à l'adresse suivante : info@puressentiel.com

La société PURESSENTIEL assumera la charge financière et les risques de l'acheminement du produit défectueux et du produit remplacé chaque fois que la garantie contractuelle ou la garantie légale du produit aura valablement été revendiquée par le client. Dans tous les autres cas, les frais et risques d'acheminement resteront à la charge du client. La présente garantie se rajoute à la garantie légale du produit et ce, dans le respect de la législation en vigueur du pays concerné.

Indépendamment de la présente garantie contractuelle, la société PURESSENTIEL dispose d'un service client de contenu du produit vendu au contrat et des ventes redhibitoires dans les conditions prévues légalement pour chacun des pays dont pour la Belgique les articles prévus par la Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.

ONTDEK OOK ONZE ANDERE VERSPREIDERS VAN ESSENTIËLE OLIËN



Verspreiders meer info op www.puressentiel.com

We raden u aan om alleen gebruiksklare verspreidingsmengels Puressentiel® te gebruiken of 100% zuivere en natuurlijke, botanisch en biochemisch gedefinieerde essentiële oliën van het gamma Puressentiel®.

Het assortiment van Puressentiel® bevat 100% pure en natuurlijke mengsels voor verspreiding om het beste resultaat te behalen van de weldadige werking van essentiële oliën. Ze zijn precies gedoseerd en klaar voor gebruik. Ideaal om een aangename geur te verspreiden en te genieten van de talrijke goede eigenschappen van essentiële oliën. Kijk voor meer informatie op het doosje.

PRECAUTIONS FOR USE

Read these precautions carefully before using the diffuser.

This device must not be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are impaired, or who lack experience or knowledge, unless under supervision or instruction.

User cleaning and maintenance must not be carried out by unattended children.

Children should remain under supervision and refrain from playing with the device.

Do not diffuse essential oils in the presence of a child under 7 years of age without seeking the advice of a health specialist. Wait 30 minutes after diffusion before letting the child back into the room.

Do not use essential oils that are not recommended for diffusion. Do not use synthetic fragrances or extracts that could irreparably damage the diffuser.

This device should only be used with the recommended diffusing substances. The use of other substances may carry a risk of toxicity.

For room diffusion only; not for inhalation.

The diffuser must be used away from areas exposed to artificial heat (radiator, heater or other) and humidity (near water).

Ideally, the glass should be cleaned every 15 days and after long periods of non-use.

In the long term, continuous use of the diffuser may damage the product and shorten its life.

Unplug the unit before handling it, e.g. when cleaning or storing it.

Follow the care instructions for cleaning the unit.

Do not disassemble or attempt to repair the unit in the event of a malfunction. This would void the warranty. Only factory technicians are authorised to disassemble or repair it (see contractual warranty).

Do not block the air inlet or outlet.

Do not put any part of the diffuser in the dishwasher, and do not use detergents on it.

Do not cover the diffuser with any material or object.

The quantity of essential oil should be below the minimum fill level indicated in the diagram (A) and should never surpass that maximum level indicated in the diagram (B).

Take care not to spill any essential oil outside the glass (this could damage the support seal and alter its fixture) or on the motor or wooden base. If the glass is wet, wipe it with a soft cloth.

This device should only be used with the detachable power supply unit provided. This product operates with a very low voltage safety power supply.

CLEANING AND MAINTENANCE

READ THE CARE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO KEEP THE PRODUCT FROM CLOGGING.

For perfect diffusion, clean your glass dome every 15 days.

- Vor jeglicher Handhabung des Geräts, z. B. Reinigung oder Verstauben, den Netzstecker herausziehen.

- Zur Reinigung des Geräts die Pflegehinweise beachten.

- Im Falle einer Fehlfunktion darf das Gerät nicht demontiert oder zu reparieren versucht werden. Dies würde die Garantie erforschen lassen. Nur Werkstechniker sind zur Demontage oder Reparatur berechtigt (siehe vertraglich zugesicherte Garantie).

- Darauf achten, dass Lufteintritt und Luftaustritt nicht blockiert sind.

- Keine Einzelteile des Verneblers im Geschirrspüler oder mit Reinigungsmittel reinigen.

- Den Vernebler weder mit Materialien noch mit einem Gegenstand abdecken.

- Der Füllstand des ätherischen Öls darf nie die mit (A) angezeigte Mindestfüllhöhe unterschreiten und nie die mit (B) angezeigte maximale Füllhöhe überschreiten.

- Bitte achten Sie darauf, kein ätherisches Öl außerhalb der Schale zu verschütten. Dies könnte das Unterlegstück beschädigen und seine Befestigung lockern. Zudem sollte kein Öl auf den Motor oder Holzsockel gelangen. Falls die Schale nass ist, wischen Sie sie mit einem weichen Lappen ab.

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten abnehmbaren Adapter verwendet werden. Dieses Produkt funktioniert mit einer sehr niedrigen Sicherheitsspannung.

REINIGUNG UND PFLEGE

UM EINE VERSCHMÜTZUNG DES GERÄTS ZU VERMEIDEN, DIE GEBRAUCHSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

Für eine perfekte Zerstäubung sollte die Glasschale alle 15 Tage gereinigt werden.

- Den Vernebler anschließen und den Schalter auf Position (I) oder (II) stellen.
- Den Reduzier-Aufsatz aus gelassenem Glas von der Schale abnehmen und 90- oder 70-prozentigen Alkohol in die Schale einfüllen und dabei die Mindestfüllhöhe und die maximale Füllhöhe beachten. Anschließend wieder den Reduzier-Aufsatz aufsetzen.
- Den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang zerstäuben. Wird der Alkohol nicht vollständig zerstäubt, leeren Sie bitte die Schale aus.

- Anschließend kann der Vernebler wieder normal verwendet werden.

Die Schale einführen. Dadurch könnte die zentrale Pipette irreparabel beschädigt werden. Falls Sie Ihren Vernebler längere Zeit nicht benutzen, achten Sie darauf, ihn zu leeren und zu reinigen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die ätherischen Öle austrocknen und der Vernebler nicht mehr richtig funktioniert oder nicht mehr zu entfernenden Flecken zurückbleibt.

Die Einzelteile des Verneblers nicht im Geschirrspüler reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Sollten Ihre Glasschale beschädigt sein, können Sie bei Ihrem örtlichen Händler eine neue bestellen.

Die Einzelteile des Verneblers nicht im Geschirrspüler reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Sollten Ihre Glasschale beschädigt sein, können Sie bei Ihrem örtlichen Händler eine neue bestellen.

Unzulänglichkeiten der Produktkonformität laut Kaufvertrag und für Sachmängel in den gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen für das jeweilige Land, wobei für Belgien die jeweiligen Gesetze des Verbraucherschutzes bei Verkauf von Verbrauchsgütern gelten.

UNSERE VERNEBLERMISCHUNGEN UND ÄTHERISCHEN ÖLE

● Den Vernebler anschließen und den Schalter auf Position (I) oder (II) stellen, je nach geschichtem Zerstäubungsmodus (s. Funktionsweise).

● Den Reduzier-Aufsatz von der Schale nehmen und eine Menge ätherisches Öl hineingeben, die zwischen der mit (A) angezeigten Mindestfüllhöhe und der mit (B) angezeigten maximalen Füllhöhe liegt. Das Einfüllen von ätherischem Öl bei laufendem Betrieb des Verneblers verhindert das Eindringen von ätherischem Öl in die zentrale Pipette.

● Den Reduzier-Aufsatz auf der Schale platzieren.

● Zum Einschalten des Verneblers den Schalter auf Position (I) stellen. In Position (I) und (II) stellt sich der Schalter nach einer Stunde von allein aus.

● Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, dann bitte ausleeren.

FUNKTIONSWEISE
Der 3-Positionen-Schalter:
- Position (0): „Aus“
- Position (I): Geringe Verneblung bei einer Literleistung von ca. 80 ml²
- Position (II): Hohe Verneblung bei einer Literleistung von 100 bis 120 ml²
- In beiden Positionen ist der Vernebler mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet, die mit dem Einschalten des Geräts startet (2 Min. Betrieb, 1 Min. Pause, automatische Abschaltung nach einer Stunde).

WECHSEL DES ÄTHERISCHEN ÖLS
- Den Stecker des Verneblers herausziehen.
- Den Reduzier-Aufsatz abnehmen.
- Holzsockel und Schale festhalten, den Vernebler drehen und den Inhalt der Schale ausleeren.

- Die Schale innen wie oben beschrieben reinigen und dann eine Verneblermischung von Puressentiel oder ein ätherisches Öl von Puressentiel[®] hineingeben.

VERTRÄGLICH ZUGESICHERTE GARANTIE
Puressentiel[®] gewährt für den Motor des Zerstäubers, die im Folgenden beschriebene vertraglich vereinbarte Garantie unter dem Vorbehalt, dass alle nachstehend aufgeführten Bedingungen erfüllt werden. Unsere vertragliche Garantie gilt für alle Mängel oder Fehlfunktionen des Motors des Verneblers von Puressentiel[®] bei normaler Verwendung unter den oben genannten Bedingungen. Die vertraglich zugesicherte Garantie erlischt, sobald eine dieser Bedingungen der normalen Verwendung nicht erfüllt wird. **Diese Garantie bezieht sich nicht auf beschädigte Schalen und Reduzier-Aufsätze.**

Diese Garantie gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Puressentiel[®]-Verneblers laut Kaufbeleg. Ohne den Original-Kaufbeleg des Verneblers können keine Ansprüche in Zusammenhang mit dieser vertraglich zugesicherten Garantie geltend gemacht werden. Falls die Garantie in Anspruch genommen wird, gewährt sie innerhalb von 45 Tagen nach Eingang des Verneblers in seinem gesamten Lieferumfang das Recht auf Ersatz.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie müssen Sie:

- 1° die Originalverpackung oder eine Verpackung, die ausreichenden Schutz vor Stoßen bietet, verwenden;
- 2° den Original-Kaufbeleg des Puressentiel[®]-Verneblers belegen;
- 3° das Paket per Einschreiben mit Rückschein an unseren technischen Service unter der folgenden Adresse senden:
- Für Kunden in Belgien: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Vertbois, 11/1 4000 Liège - Belgien.
- Für Kontinentalfrankreich: SAV Puressentiel - Elitech France - 851 rue de Bernau, 94500 Champigny-sur-Marne, Frankreich.
- Kunden außerhalb von Frankreich und Belgien wenden sich bitte an ihre Verkaufsstelle.

Die vertraglich vereinbarte Garantie erlischt, falls die Rücksendbedingungen nicht eingehalten werden.

Gem. können Sie eine Rücksendung/Inanspruchnahme der Garantie vorab ankündigen.

- **mit einem Anruf an folgende Telefonnummer:**
- Für Kunden in Belgien: +32 (0) 2 896 44 88
- Frankreich (ohne Übersgebiete): +33 (0) 1 44 40 55 00
- Kunden außerhalb von Frankreich und Belgien kontaktieren bitte die Telefonnummer ihrer Verkaufsstelle.

• **oder mit einer E-Mail an folgende E-Mail-Adresse:** info@puressentiel.com

PURESSENTIEL trägt die Kosten und Risiken der Zustellung des mangelbehafteten Produkts sowie des Ersatzprodukts, wenn die vertraglich zugesicherte Garantie oder Gewährleistung des Produkts den jeweiligen Bestimmungen entsprechend vom Kunden eingefordert wurde. In allen anderen Fällen gehen die Kosten und Risiken der Zustellung zu Lasten des Kunden. Diese Garantie gilt zusätzlich zur gesetzlichen Garantie für das Produkt und in Übereinstimmung mit den in dem betreffenden Land geltenden Rechtsvorschriften. Unabhängig von dieser vertraglich zugesicherten Garantie haftet PURESSENTIEL für alle

Unzulänglichkeiten der Produktkonformität laut Kaufvertrag und für Sachmängel in den gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen für das jeweilige Land, wobei für Belgien die jeweiligen Gesetze des Verbraucherschutzes bei Verkauf von Verbrauchsgütern gelten.

Unzulänglichkeiten der Produktkonformität laut Kaufvertrag und für Sachmängel in den gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen für das jeweilige Land, wobei für Belgien die jeweiligen Gesetze des Verbraucherschutzes bei Verkauf von Verbrauchsgütern gelten.

Unzulänglichkeiten der Produktkonformität laut Kaufvertrag und für Sachmängel in den gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen für das jeweilige Land, wobei für Belgien die jeweiligen Gesetze des Verbraucherschutzes bei Verkauf von Verbrauchsgütern gelten.

- Idealmente, se recomienda limpiar el globo difusor cada 15 días y después de un periodo prolongado de inutilización del aparato.

- El uso continuado del difusor podrá, a largo plazo, dañar el producto y acortar su vida útil.

- Desconectar el aparato antes de manipularlo para limpiarlo o guardarlo, por ejemplo.

- Respetar las instrucciones de mantenimiento para la limpieza del aparato.

- No desmontar ni intentar reparar el aparato en caso de avería. Esto anularía la garantía.

- Solo los técnicos de la fábrica están autorizados a desmontarlo o repararlo (véase garantía contractual).

- No bloquear la entrada o salida de aire.

- No poner ningún elemento del difusor en el lavavajillas y no utilizar detergentes.

- No cubrir el difusor con ningún material u objeto.

- La cantidad de aceites esenciales nunca debe estar por debajo del nivel mínimo indicado en el esquema (A) ni sobrepasar nunca el nivel máximo indicado en el esquema (B).

- Preste atención a no verter aceite esencial en el exterior del globo difusor (podría dañar la junta de soporte y alterar su fijación) ni en el motor o la base de madera. Si el globo difusor está mojado, séquelo con un paño suave.

- El aparato se utiliza únicamente con la unidad de alimentación desmontable proporcionada. Este producto funciona con una alimentación a muy baja tensión de seguridad.

- Los niños deben permanecer bajo supervisión y no jugar con el aparato.

- No difundir aceites esenciales en presencia de un niño menor de 7 años sin consultar antes con un especialista sanitario. Esperar 30 minutos después del final de la difusión antes de volver a meter al niño en la habitación.

- No utilizar aceites esenciales cuyo uso para la difusión esté desaconsejado. No usar perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar permanentemente el difusor.

- El aparato se utiliza únicamente con las sustancias para difusión propuestas. La utilización de otras sustancias puede generar un riesgo de toxicidad.

- Use exclusivo como ambientador, no inhalar.

- El difusor no debe utilizarse en zonas expuestas a fuentes de calor artificial (radiador, calefactor, etc.) o a la humedad (fuente de suministro de agua).

- Use exclusivo como ambientador, no inhalar.

- El difusor no debe utilizarse en zonas expuestas a fuentes de calor artificial (radiador, calefactor, etc.) o a la humedad (fuente de suministro de agua).

- Use exclusivo como ambientador, no inhalar.

- El difusor no debe utilizarse en zonas expuestas a fuentes de calor artificial (radiador, calefactor, etc.) o a la humedad (fuente de suministro de agua).

- 1° Retirar la boquilla del globo difusor y verter el aceite esencial de manera que la cantidad esté comprendida entre el nivel mínimo indicado en el esquema (A) y el nivel máximo indicado en el esquema (B). La incorporación de aceite esencial cuando el difusor está en marcha permite evitar la infiltración de aceite esencial en la pipeta central.
- 2° Colocar la boquilla sobre el globo difusor.
- 3° Para apagar el difusor, colocar el interruptor en la posición (0). En posición (II), el interruptor se apagará solo al cabo de una hora.
- 4° Vaciar el aparato si no lo utiliza durante un periodo prolongado.

FUNCIONAMIENTO
Interruptor de 3 posiciones:
- Posición (0): «pausa»
- Posición (I): bajo caudal de difusión para una potencia volumétrica aproximada de 80 ml²
- Posición (II): alto caudal de difusión para una potencia volumétrica de 100 a 120 ml²

- En las dos posiciones, el difusor está equipado con un temporizador que se activa al poner en marcha el aparato (2 minutos en funcionamiento, 1 minuto de descanso, apagado automático al cabo de una hora)

CAMBIO DE ACEITE ESENCIAL
- Desconectar el difusor
- Retirar la boquilla
- Sujetando firmemente la base de madera y el globo difusor en su lugar, poner la boca abajo el difusor y vaciar el contenido del globo
- Limpiar el interior del globo tal como se indica anteriormente y, a continuación, verter una mezcla para difusión Puressentiel u uno de los aceites esenciales Puressentiel[®].

GARANTIA CONTRACTUAL
Puressentiel[®] otorga, para el motor del difusor, la garantía contractual siguiente siempre que se cumpla cada una de las condiciones que figuran a continuación. Nuestra garantía contractual se aplica a todos los defectos o fallos en el funcionamiento del motor del difusor y del adaptador Puressentiel[®] en las condiciones normales de uso enumeradas a continuación. La garantía contractual queda excluida siempre que no se respete alguna de las condiciones normales de uso. **Esta garantía no incluirá los globos difusores y las boquillas rotos.**

Esta garantía tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de compra del difusor Puressentiel[®] indicado en el justificante de compra. No se admitirá ninguna solicitud de aplicación de la garantía que no vaya acompañada del justificante de compra original del difusor. En su caso, la garantía dará lugar a la sustitución del difusor en un plazo de 45 días, a contar desde el registro de la devolución del difusor en su totalidad.

Para disfrutar de la garantía, tendrá que:
1° enviar el difusor un servicio de correo certificado con acuse de recibo, en su embalaje original o un embalaje que lo proteja suficientemente de los golpes;
2° adjuntar el justificante de compra original del difusor Puressentiel[®];
3° enviar el paquete por correo certificado con acuse de recibo a nuestro soporte técnico, en la siguiente dirección:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Vertbois, 11/1 4000 Liège (Bélgica).
- En Francia metropolitana: SAV Puressentiel - Elitech France - 851 rue de Bernau, 94500 Champigny-sur-Marne.
- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: a su punto de venta.

La garantía contractual no será de aplicación en los casos en que no se respeten las condiciones de devolución.

Cualquier envío/recurso de garantía podrá ir precedido de:
• **una llamada al siguiente número:**
- En Bélgica: +32 (0) 2 896 44 88
- En Francia metropolitana: +33 (0) 1 44 40 55 00

- En el caso de países distintos de Francia metropolitana y Bélgica, al número del punto de venta correspondiente.

- **o envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:** info@puressentiel.com

La sociedad PURESSENTIEL asumirá la carga financiera y los riesgos de envío del producto defectuoso y del producto sustituido cuando la garantía contractual o la garantía legal del producto haya sido válidamente reivindicada por el cliente. En el resto de casos, los gastos y los riesgos de transporte quedarán a cargo del cliente. Esta garantía se añade a la garantía legal del producto, respetando siempre la legislación vigente en el país correspondiente.

Independientemente de la presente garantía contractual, la compañía PURESSENTIEL sigue siendo responsable de los fallos de conformidad del producto de acuerdo con el contrato y de los defectos, fundados en las condiciones previstas legalmente para todos los países y, en el caso de Bélgica, los artículos previstos por la Ley de protección de los consumidores en caso de venta de bienes de consumo.

● Conectar el difusor y colocar el interruptor en posición (I) o (II) según el modo de difusión deseado (véase el funcionamiento).

DESCUBRA TAMBIÉN NUESTROS DIFUSORES DE ACEITES ESENCIALES



Descubra nuestros difusores en www.puressentiel.com

Le recomendamos que difunda únicamente las mezclas para difusión Puressentiel[®] listas para su uso, los aceites esenciales 100 % puros y naturales definidos desde el punto de vista botánico y bioquímico de la gama Puressentiel[®]. Puressentiel[®] le ofrece mezclas de difusión con aceites esenciales 100 % puros y naturales para disfrutar a lo largo de todo el año de los beneficios de los aceites esenciales. Vienen dosificados y listos para su uso. Ideales para crear un ambiente olfativo agradable y disfrutar de las numerosas propiedades de los aceites esenciales. Para obtener más información, véase el envase.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leggere attentamente le presenti precauzioni d'uso prima di utilizzare il diffusore.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure che non dispongano dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo.

- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare con l'apparecchio.

- Non diffondere gli oli essenziali in presenza di bambini di età inferiore ai 7 anni senza il parere di un professionista della salute. Attendere 30 minuti dopo che è terminata la diffusione prima di far rientrare il bambino nella stanza.

- Non utilizzare oli essenziali il cui uso in diffusione sia sconsigliato. Non utilizzare profumi o essenze di sintesi che rischierbbero di danneggiare irrimediabilmente il diffusore.

- L'apparecchio va utilizzato esclusivamente con le sostanze per diffusione raccomandate. L'utilizzo di altre sostanze può comportare un rischio di tossicità.

- Utilizzare esclusivamente per la diffusione nell'ambiente, non inalare.

- Il diffusore deve essere utilizzato al di fuori di zone esposte a calore artificiale (radiatori, termoconvettori o simili) o umidità (fonti d'acqua).

- Si raccomanda di pulire l'ampolla preferibilmente ogni 15 giorni e dopo un periodo prolungato di inutilizzo dell'apparecchio.

- Un utilizzo continuo del diffusore può danneggiare nel lungo periodo il prodotto e ridurre la durata.

- Scollegare sempre l'apparecchio prima di maneggiarlo (ad esempio prima di pulirlo o riporlo).

- Rispettare le istruzioni di manutenzione per la pulizia dell'apparecchio.

- Non smontare o tentare di riparare l'apparecchio in caso di malfunzionamento. Ciò invaliderebbe la garanzia. Solo i tecnici abilitati sono autorizzati a smontare o riparare l'apparecchio (vedere Garanzia contrattuale).

- Non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria.

- Non mettere nessun componente del diffusore in lavastoviglie e non utilizzare prodotti detergenti.

- La quantità di oli essenziali non deve mai essere al di sotto del livello minimo indicato nello schema (A) e non deve mai superare il livello massimo indicato nello schema (B).

- Fare attenzione a non versare olio essenziale all'esterno dell'ampolla (ciò potrebbe danneggiare la guarnizione di supporto e compromettere il corretto montaggio), né sul motore o sulla base di legno. Se l'ampolla è bagnata, asciugarla con un panno morbido.

- L'apparecchio va utilizzato esclusivamente con il cavo di alimentazione rimovibile in dotazione. Questo prodotto funziona con un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE PER EVITARE L'INTASAMENTO DEL PRODOTTO.

Per una diffusione perfetta, ricordarsi di pulire l'ampolla ogni 15 giorni.

- 1° Collegare il diffusore e mettere l'interruttore nella posizione (I) o (II), a seconda della modalità di diffusione desiderata (vedere Funzionamento).
- 2° Togliere il riduttore dell'ampolla e versare l'olio essenziale in modo che la quantità sia compresa tra il livello minimo indicato nello schema (A) e il livello massimo indicato nello schema (B). L'integrazione di olio essenziale quando il diffusore è in funzione permette di evitare qualsiasi infiltrazione di olio essenziale nella pipetta centrale.
- 3° Posizionare il riduttore sull'ampolla.
- 4° Per spegnere il diffusore, mettere l'interruttore nella posizione (0). Nelle posizioni (I) e (II), l'interruttore si spegne automaticamente dopo un'ora.
- 5° Svuotare l'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato.

FUNZIONAMENTO
L'interruttore ha 3 posizioni:
- Posizione (0): "arresto"
- Posizione (I): bassa velocità di diffusione per una potenza volumetrica di circa 80 ml²
- Posizione (II): alta velocità di diffusione per una potenza volumetrica di 100-120 ml²

- In entrambe le modalità di funzionamento, il diffusore è dotato di un timer che si attiva quando si mette in funzione l'apparecchio (2 minuti di attivazione, 1 minuto di pausa, arresto automatico dopo un'ora)

CAMBIO DI OLIO ESSENZIALE
- Scollegare il diffusore
- Togliere il riduttore
- Tenendo saldamente la base in legno e lasciando inserita l'ampolla, capovolgere il diffusore e svuotarlo il contenuto dell'ampolla.
- Pulire l'interno dell'ampolla come indicato in precedenza, quindi versare una miscela per diffusione Puressentiel o uno degli oli essenziali Puressentiel[®].

GARANZIA CONTRACTUALE
Puressentiel[®] offre la seguente garanzia contrattuale per il motore del diffusore, a condizione che tutte le condizioni riportate di seguito siano rispettate. La garanzia contrattuale si applica a qualsiasi difetto o malfunzionamento del motore del diffusore Puressentiel[®] utilizzato nel rispetto delle normali condizioni d'uso indicate in precedenza. La garanzia contrattuale decade in caso di mancato rispetto delle normali condizioni d'uso. **La rottura di ampolle e riduttori non rientra in questa garanzia.**

La presente garanzia è valida 2 anni a partire dalla data d'acquisto del diffusore Puressentiel[®] indicata sulla ricevuta di acquisto. La richiesta di applicazione della garanzia contrattuale saranno accettate soltanto se corredate dalla ricevuta d'acquisto originale del diffusore. La garanzia, qualora applicabile, comporterà la sostituzione del diffusore entro il termine di 45 giorni a partire dalla registrazione del reso del motore completo.

Per usufruire della garanzia, è necessario:
1° Spedire il diffusore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inserendolo nella confezione originale o in una confezione che lo protegga dagli urti.

- 2° Allegare la ricevuta d'acquisto originale del diffusore Puressentiel[®];
- 3° Spedire il pacco tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla nostra assistenza tecnica, al seguente indirizzo:
- Per il Belgio: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Vertbois 11/1, 4000 Liège - Belgique.
- Per la Francia continentale: SAV Puressentiel - Elitech France - 851 Rue de Bernau, 94500 Champigny-Sur-Marne - France.
- Per tutti i paesi (tranne Francia continentale e Belgio): contattare il proprio punto vendita.

La garanzia contrattuale decade se non vengono rispettate le condizioni indicate per il reso.

Prima della spedizione/richiesta d'intervento in garanzia, è possibile:
• **Telefonare al seguente numero:**
- Per il Belgio: +32 (0)2-8964488
- Per la Francia continentale: +33 (0)1-44405500

- Per tutti i paesi (tranne Francia continentale e Belgio): telefonare al proprio punto vendita.

- **Inviare un'e-mail al seguente indirizzo:** notizie.it@puressentiel.com

La società PURESSENTIEL si assume l'onere finanziario e i rischi dell'invio del prodotto difettoso e di quello sostitutivo qualora la garanzia contrattuale o la garanzia legale del prodotto siano rispettivamente richieste dal cliente. In tutti gli altri casi, le spese e i rischi di spedizione saranno a carico del cliente. La presente garanzia va ad aggiungersi alla garanzia legale del prodotto conformemente alla legislazione in vigore nei paesi in questione.

Independientemente dalla presente garantía contractual, la compañía PURESSENTIEL es responsable dei fallos de conformidad al contrato y de los defectos, fundados en las condiciones previstas legalmente para todos los países y, en el caso de Bélgica, los artículos previstos por la Ley de protección de los consumidores en caso de vendita di beni di consumo.

● Collegare il diffusore e mettere l'interruttore nella posizione (I) o (II), a seconda della modalità di diffusione desiderata (vedere Funzionamento).

● Togliere il riduttore dell'ampolla e versare l'olio essenziale in modo che la quantità sia compresa tra il livello minimo indicato nello schema (A) e il livello massimo indicato nello schema (B). L'integrazione di olio essenziale quando il diffusore è in funzione permette di evitare qualsiasi infiltrazione di olio essenziale nella pipetta centrale.

● Posizionare il riduttore sull'ampolla.

● Per spegnere il diffusore, mettere l'interruttore nella posizione (0). Nelle posizioni (I) e (II), l'interruttore si spegne automaticamente dopo un'ora.

● Svuotare l'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato.

FUNZIONAMENTO
L'interruttore ha 3 posizioni:
- Posizione (0): "arresto"
- Posizione (I): bassa velocità di diffusione per una potenza volumetrica di circa 80 ml²
- Posizione (II): alta velocità di diffusione per una potenza volumetrica di 100-120 ml²

- In entrambe le modalità di funzionamento, il diffusore è dotato di un timer che si attiva quando si mette in funzione l'apparecchio (2 minuti di attivazione, 1 minuto di pausa, arresto automatico dopo un'ora)

CAMBIO DI OLIO ESSENZIALE
- Scollegare il diffusore
- Togliere il riduttore
- Tenendo saldamente la base in legno e lasciando inserita l'ampolla, capovolgere il diffusore e svuotarlo il contenuto dell'ampolla.
- Pulire l'interno dell'ampolla come indicato in precedenza, quindi versare una miscela per diffusione Puressentiel o uno degli oli essenziali Puressentiel[®].

GARANZIA CONTRACTUALE
Puressentiel[®] offre la seguente garanzia contrattuale per il motore del diffusore, a condizione che tutte le condizioni riportate di seguito siano rispettate. La garanzia contrattuale si applica a qualsiasi difetto o malfunzionamento del motore del diffusore Puressentiel[®] utilizzato nel rispetto delle normali condizioni d'uso indicate in precedenza. La garanzia contrattuale decade in caso di mancato rispetto delle normali condizioni d'uso. **La rottura di ampolle e riduttori non rientra in questa garanzia.**

La presente garanzia è valida 2 anni a partire dalla data d'acquisto del diffusore Puressentiel[®] indicata sulla ricevuta di acquisto. La richiesta di applicazione della garanzia contrattuale saranno accettate soltanto se corredate dalla ricevuta d'acquisto originale del diffusore. La garanzia, qualora applicabile, comporterà la sostituzione del diffusore entro il termine di 45 giorni a partire dalla registrazione del reso del motore completo.

Per usufruire della garanzia, è necessario:

- 1° Spedire il diffusore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inserendolo nella confezione originale o in una confezione che lo protegga dagli urti.
- 2° Allegare la ricevuta d'acquisto originale del diffusore Puressentiel[®];
- 3° Spedire il pacco tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla nostra assistenza tecnica, al seguente indirizzo:
- Per il Belgio: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Vertbois 11/1, 4000 Liège - Belgique.
- Per la Francia continentale: SAV Puressentiel - Elitech France - 851 Rue de Bernau, 94500 Champigny-Sur-Marne - France.
- Per tutti i paesi (tranne Francia continentale e Belgio): contattare il proprio punto vendita.

La garanzia contrattuale decade se non vengono rispettate le condizioni indicate per il reso.

Prima della spedizione/richiesta d'intervento in garanzia, è possibile:
• **Telefonare al seguente numero:**
- Per il Belgio: +32 (0)2-8964488
- Per la Francia continentale: +33 (0)1-44405500

- Per tutti i paesi (tranne Francia continentale e Belgio): telefonare al proprio punto vendita.

- **Inviare un'e-mail al seguente indirizzo:** notizie.it@puressentiel.com

La società PURESSENTIEL si assume l'onere finanziario e i rischi dell'invio del prodotto difettoso e di quello sostitutivo qualora la garanzia contrattuale o la garanzia legale del prodotto siano rispettivamente richieste dal cliente. In tutti gli altri casi, le spese e i rischi di spedizione saranno a carico del cliente. La presente garanzia va ad aggiungersi alla garanzia legale del prodotto conformemente alla legislazione in vigore nei paesi in questione.

Independientemente dalla presente garantía contractual, la compañía PURESSENTIEL es responsable dei fallos de conformidad al contrato y de los defectos, fundados en las condiciones previstas legalmente para todos los países y, en el caso de Bélgica, los artículos previstos por la Ley de protección de los consumidores en caso de vendita di beni di consumo.

● Collegare il diffusore e mettere l'interruttore nella posizione (I) o (II), a seconda della modalità di diffusione desiderata (vedere Funzionamento).

● Togliere il riduttore in modo che la quantità sia compresa tra il livello minimo indicato nello schema (A) e il livello massimo indicato nello schema (B). L'integrazione di olio essenziale quando il diffusore è in funzione permette di evitare qualsiasi infiltrazione di olio essenziale nella pipetta centrale.

● Posizionare il riduttore sull'ampolla.

● Per spegnere il diffusore, mettere l'interruttore nella posizione (0). Nelle posizioni (I) e (II), l'interruttore si spegne automaticamente dopo un'ora.

● Svuotare l'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato.

FUNZIONAMENTO
L'interruttore ha 3 posizioni:
- Posizione (0): "arresto"
- Posizione (I): bassa velocità di diffusione per una potenza volumetrica di circa 80 ml²
- Posizione (II): alta velocità di diffusione per una potenza volumetrica di 100-120 ml²

- In entrambe le modalità di funzionamento, il diffusore è dotato di un timer che si attiva quando si mette in funzione l'apparecchio (2 minuti di attivazione, 1 minuto di pausa, arresto automatico dopo un'ora)

CAMBIO DI OLIO ESSENZIALE
- Scollegare il diffusore
- Togliere il riduttore
- Tenendo saldamente la base in legno e lasciando inserita l'ampolla, capovolgere il diffusore e svuotarlo il contenuto dell'ampolla.
- Pulire l'interno dell'ampolla come indicato in precedenza, quindi versare una miscela per diffusione Puressentiel o uno degli oli essenziali Puressentiel[®].

- Scollegare il diffusore
- Togliere il riduttore
- Tenendo saldamente la base in legno e lasciando inserita l'ampolla, capovolgere il diffusore e svuotarlo il contenuto dell'ampolla.
- Pulire l'interno dell'ampolla come indicato in precedenza, quindi versare una miscela per diffusione Puressentiel o uno degli oli essenziali Puressentiel[®].

- Si raccomanda di pulire l'amp